

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ ПОКРЫТИЯ FOX SAGALASSOS

Системы покрытий **FOX SAGALASSOS** представляют собой готовые к использованию решения, не требующие первоначального обслуживания. Предоставленные решения помогут пользователям приобрести реальную ценность сред, благодаря которым покрытия могут сохранять свой внешний вид с помощью простой очистки и сохранять свои свойства в период длительного времени.

Тем не менее, необходимо применять соответствующие методы очистки, чтобы заметно снизить эксплуатационные расходы объекта и сохранять его долговременный эстетичный внешний вид. Кроме того, как Fox, мы сотрудничаем с национальными и международными поставщиками чистящих материалов, чтобы предоставить точные графики чистки и обслуживания в соответствии с результатами лабораторных испытаний.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

- При помощи электрического пылесоса уберите грязь и пыль с поверхности покрытия.
- Для чистки используйте салфетку из микрофибры (моб) или, в зависимости от степени загрязнения, мягкую щетку.
- Влажная протирка со слегка влажной ручной тканью придаст наилучшие результаты.
- Для очистки используйте чистящие средства на спиртовой основе, разработанные для декоративных и промышленных напольных покрытий, такие как **Fox Cleaner FR340** или **Fox Cleaner FR340 Matic**.
- При использовании **Fox Cleaner FR340** или аналогичного продукта: его следует разбавить в пределах 1-5% в зависимости от уровня загрязнения поверхности. После этого поверхность следует опрыскать спреем и вручную очистить волокнистыми мобами.
- Удалите скопившуюся на полу грязную воду как можно скорее после окончания влажной уборки, чтобы растворенная пыль не оставалась на поверхности.
- Осушите поверхность салфеткой из микрофибры (моб).
- При ходе уборки не допускайте использование тканевых материалов, в составе которых есть наличие силикона.
- При использовании **Fox Cleaner FR340 Matic** или аналогичного продукта: продукт следует добавлять в автоматические пылесосы таким образом, чтобы он был разбавлен на 3-5% в зависимости от загрязнения поверхности. Очистку следует производить с помощью чистящего инструмента с белой подушечкой хотя бы один раз по вертикали и горизонтали.
- Для покрытий, применяемых в таких помещениях, как отели, торговые центры, метро и аэропорты, проходимостью не менее 1000 человек в день, рекомендуется обновлять полироли для верхних покрытий, выполняя процесс тонкой полировки каждые 1-2 года, чтобы гарантировать покрытие долгое время эксплуатации.

### ВОПРОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ

- Нельзя изменять объемы смешивания чистящих средств за пределами указанных выше норм.
- Пролитый на поверхность покрытия материал перед сушкой необходимо очистить.
- Для очистки поверхности покрытия, нельзя использовать соляную кислоту, отбеливатель, азотную кислоту и другие продукты с высокой кислотностью.



## ЧИСТЯЩИЕ И СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

- Набор для чистки из микрофибры
- Microfiber sleeve
- Белая чистящая салфетка из микрофибры (для машинной чистки)
- Fox Cleaner FR340, Fox Cleaner FR340 Matic и производные

**Ни в коем случае нельзя использовать агрессивные кислотные и щелочные моющие средства, стандартные швабры, щетки и другого рода продукты и оборудование.**

